

MONTAGE HANDLEIDING

Bedrijfsstoelen 2-hendel mechaniek

5. Plaats de rug in de zittingdrager en draai hem vast met de draaiknop linksachter.

4. Plaats de zitting op de gasveer.

Hendel rechtsvoor: zithoogte
Hendel rechtsachter: rughoek
Draaiknop linksachter: rughoogte

3. Plaats (indien van toepassing) de voetring / voetsteun op de gasveer en draai de gehele ring naar rechts om hem vast te zetten.

2. Plaats de gasveer in de kruisvoet.

1. Plaats de kruisvoet op de grond.

